


BUCHA EXCENTRICA E CHAVE ESPECIAL



1 – Passo: Retirar o parafuso de fixação



2 – Passo: Sacar a bucha antiga



3 – Passo: Retira-la por completo



4 – Passo: Comparativo bucha velha e nova



5 – Passo: Fixar a nova bucha no local a ser instalado



6 – Passo: Encaixar a bucha



7 – Passo: Colocar e apertar levemente o parafuso de segurança



8 – Passo: Girar a bucha excêntrica com a chave especial até conseguir a cambagem desejada.

9 – Passo: Apertar bem, colocar a roda e conferir o valor de cambagem no alinhador.